

Pikakäyttöohje

Näyttö ja toiminnot:

Kun systeemi on toimintakunnossa, näytössä näkyy mitattu paine, käynnistyspaine, pysäytyspaine ja kuivakäyntisuojaus paine. Kolmea alinta voidaan muuttaa.

- pumppu käynnistyy, kun paineen OLOARVO putoaa START asetuksen alle.
- pumppu pysähtyy, kun paineen OLOARVO nousee STOP asetuksen tasolle.
- pumppu pysähtyy 10 sekunnin viiveellä, kun paine pysyy alle kuivakäyntitason. Kuivakäyntihälytys kuittautuu automaattisesti yhden kerran 2 tunnin viiveellä. Jos hälytys aktivoituu heti uudelleen, pumppu jää sammuksiin ja pitää kuitata erikseen ESC-näppäimellä.

O	L	O	A	R	V	O			0	.	5
S	T	A	R	T					0	.	2
S	T	O	P						0	.	3
K	U	I	V	A					0	.	1

Asetuksien muuttaminen:

Voit siirtyä logiikan nuolinäppäimellä ylöspäin muutettavan asetuksen kohdalle, jolloin asetusarvo alkaa vilkkua. Muuta arvoja + ja – näppäimillä ja hyväksy uusi arvo OK näppäimellä.



Häiriöt:

- Jos painelähettimen 4-20mA ohjausviesti putoaa alle 3,5 mA, pumppu pysähtyy ja näyttöön tulee teksti ANTURIVIKA. Häiriö pitää aina kuitata erikseen joko ESC-näppäimellä tai katkaisemalla sähkö.
- Jos paine pysyy alle kuivakäyntitason, pumppu pysähtyy 10 sekunnin jälkeen ja näyttöön tulee teksti KUIVAKÄYNTI. Kuivakäyntihälytys kuittautuu automaattisesti yhden kerran 2 tunnin viiveellä. Jos hälytys aktivoituu heti uudelleen, pumppu jää sammuksiin ja pitää kuitata erikseen ESC-näppäimellä.
- Mikäli ulkoisen moottorinsuojakytkimen apukosketin on johdotettu keskuksen riviliittimiin 3 ja 4, moottorinsuojan laukeaminen aktivoi näyttöön tekstin PUMPPUVIKA. Jos apukosketinta ei ole kytketty, näyttöön tulee paineen laskiessa KUIVAKÄYNTI.



PUMPPU 1
xxxx kW

Peltolte 37, 28400 ULVILA, FINLAND
tel. +358-2-07463540, fax +358-2-07463541